Montageanleitung Sitzträger, Fußstütze und Fußring.

Ergonext Montageanleitung SitztrÃ¤ger / FuÃŸstÃ¼tze. (Sofern vorhanden)**Â**
1-Â Â Â Â Â Legen Sie das FuÃŸkreuz / den DrehfuÃŸ umgekehrt auf den Boden.
2-Â Â Â Â Â DrÃ¼cken Sie die Rollen oder Gleiter (sofern vorhanden) fest in die dafÃ¼r vorgesehenenÂ LÃ¶cher.
3-Â Â Â Â Â Drehen Sie das FuÃŸkreuz / den DrehfuÃŸ nun um.
4-Â Â Â Â Â Setzen Sie die Gasfeder in das FuÃŸkreuz (sofern vorhanden, andernfalls fahren Sie bei Schritt 6 fort).
5-Â Â Â Â Â Setzen Sie jetzt die FuÃŸstÃ¼tze Ã¼ber die Gasfeder und befestigen Sie diese mit dem Â Â Drehknopf.
6-Â Â Â Â Â Bringen Sie nun den Sitz stabil und fest auf der Gasfeder an.
7-Â Â Â Â Â Montieren Sie die Lehnen in die Sitzmechanik und drehen Sie den Knopf fest.
8-Â Â Â Â Â PrÃ¼fen Sie, ob alle Teile auf stabile Weise zusammengesetzt sind.
9-Â Â Â Â Â Setzen Sie sich vorsichtig hin, so dass alle Teile langsam und fest ineinandergedrÃ¼ckt werden.

Ergonext Montageanleitung Â SitztrÃ¤ger / FuÃŸring. (Sofern vorhanden)**Â**
1-Â Â Â Â Â Legen Sie das FuÃŸkreuz / den DrehfuÃŸ umgekehrt auf den Boden.
2-Â Â Â Â Â DrÃ¼cken Sie die Rollen oder Gleiter (sofern vorhanden) fest in die dafÃ¼r vorgesehenen LÃ¶cher.
3-Â Â Â Â Â Drehen Sie das FuÃŸkreuz / den DrehfuÃŸ nun um.
4-Â Â Â Â Â Setzen Sie die Gasfeder in das FuÃŸkreuz (sofern vorhanden, andernfalls fahren Sie bei Schritt 6 fort).
5- Â Â Â Â Setzen Sie nun den FuÃŸring Ã¼ber die Gasfeder und drehen Sie den gesamten Ring nach rechts, um ihn festzustellen.
6-Â Â Â Â Â Bringen Sie nun den Sitz stabil und fest auf der Gasfeder an.
7-Â Â Â Â Â Montieren Sie die Lehnen in die Sitzmechanik und drehen Sie den Knopf fest.
8-Â Â Â Â Â PrÃ¼fen Sie, ob alle Teile auf stabile Weise zusammengesetzt sind.
9-Â Â Â Â Â Setzen Sie sich vorsichtig hin, so dass alle Teile langsam und fest ineinandergedrÃ¼ckt werden.

Â

Â Â Â Â Â